

## **RENOPLAN 150**

### **Beschrijving**

volledig witte polyestervlies voor decoratieve muurbekleding, overschilderbaar met alle verftypes.

### **Algemene eigenschappen**

- Eenvoudig verwerkbaar (naadloos, maatvast DIN )
- Scheuroverbruggend
- Strakke afwerking
- Voldoet aan de DIN norm voor waterdampdoorlaatbaarheid (53122)
- 100% Vrij van glasvezel

### **Technische gegevens**

<b>Technische gegevens</b>	<b>VLIESPAPIER 150</b>
Kwaliteit	Polyester/cellulosevlies
Tint	Natuurwit wit E313 98% opaque 87% (DIN 53146)
Verharding	Chemisch
specifiek gewicht volgens DIN 53854	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Specifiek volume	1,8 – 2,2 g/cm <sup>3</sup>
Treksterkte lengte, droog	>110N/15mm
Rekbaarheid lengte	<0,5 %
rekbaarheid breedte	<1,3 %
Copp waterabsorptietest	<60g/m <sup>2</sup> (60sec)
Vochtuitzetting in lengte (Mütek)	<0,2 %
Vochtuitzetting in breedte (Mütek)	<0,3 %
Luchtdoorlatendheid	<6sec./100ml
Brandclassificatie	EU B S1-D0

### **Verpakking :**

- Rol 25,00m x 1,00 m
- Box 40 rollen (DDpallet)

### **Verwerking :**

#### **1. Voorbereiding van de ondergrond**

Let er op dat de ondergrond droog (groene zone), vetvrij en stofvrij is ; gebrek aan één van deze vereisten leidt tot slechte hechting ;  
Oude verflagen dienen geschuurd te worden alvorens het vlies wordt aangebracht ;  
Poreuze oppervlakken worden bij voorkeur gefixeerd met RENKO FIXATEUR of verdunde RENKO ROLLPLAX (20% verdund);

## **2. Verwerken van het vlies, (voor)lijmen**

Vermijd plooiën of kreuken in de banen van het vlies ;  
Snijd de banen op maat met een marge van max 5% en oprollen ;  
Bij voorlijmen : de verdunde lijm gelijkmatig op de muur aanbrengen met blokborstel of lijmrol. ;  
Bij lijmen : de lijm aanbrengen met blokborstel of lijmrol ;  
De baan oprollen en vanboven droog in het lijmbed leggen.  
De opgerolde baan tegen de gelijkde muur afrollen, steeds bovenaan beginnen ;  
Werk van de naad weg in de breedte van de baan naar de overzijde ;  
Met aandrukrol/behangspatel gladwrijven ;  
Rol de naad aan met een naadroller ;  
Snij nu met een breekmes boven- en ondermarge weg.

Opmerkingen : lijmresten onmiddellijk verwijderen

## **4. Overschilderen**

Overschilderbaar met alle types decoratieve verf in minimaal 2 lagen.  
Respecteer de droogtijden. Minimum 8uur uitdroging is aangeraden

Opmerking : hoeken bevatten meer lijm en behoeven een langere uitdroogtijd

## **5. Te combineren producten**

Lijm : RENKO ROLLPLAX

Verf : RENKO MAT plus (fluweelmat) of RENKO SUPERMAT (mat)